

ZONEX HUB-01

BREL HOME Hub - USB WiFi dongel

ZonEx

Inhoudsopgave

Technische specificaties

Technische data van de ZONEX HUB-01
Functies van de ZONEX HUB-01

De hub installeren in de app

Downloaden BREL HOME app
Account aanmaken en inloggen
Hub met bluetooth installeren

De motoren toevoegen in de app

Bi-directionele motoren

Technische data en functies
ZONEX HUB-01



Technische data

Afmeting/Size/Größe/Taille (mm)	132,2 X 75 X 36
Input/Input/Eingang/Saisir (V)	5V
Vermogen/Power/Leistung/Puissance (W)	5W
Ingaand/Incoming/Eingehen/Entrant	USB-C
Frequentie/Frequency/Frequenz/Fréquence	433,925 MHz
Uitgezonde vermogen/Transmission power/Sendeleistung/Puissance d'émission	10 mW
Gebruiks temperatuur/Operating temperature/Betriebstemperatur/Température d'utilisation	-10°/50°
Gerbuik binnen huis/Use inside the house/Verwendung im Haus/Utilisation à l'intérieur de la maison	onder /below 2000m
Waterdichtheid/Water resistance/Wasserdichtigkeit/Étanchéité	IP20

Status van de HUB

Constant blauw	Werkt prima
Langzaam knipperend rood	Wifi is verbroken
Langzaam knipperend geel	Wifi is verbonden
Snel knipperend rood	Hub resetten
Langzaam knipperend paars	Bezig met koppelen
Langzaam knipperend groen	Bezig met updaten

ZONEX HUB-01 WERKT MET DE BREL HOME app op een Apple toestel

Download de BREL HOME app

Scan de QR code of zoek de BREL HOME in de App Store.



Installeer de app en open de app in de App Store.





Account aanmaken en inloggen

Klik op ‘Maak een account aan’. Vul het emailadres en wachtwoord in naar keuze en klik op ‘Maak een account aan’. Het account is nu aangemaakt.





Download BREL HOME app op een Apple toestel

Vul het emailadres en wachtwoord in wat je zojuist heb ingevuld bij het account aanmaken en klik op ‘Inloggen’. Geef toegang tot Bluetooth, Locatie en Lokale netwerken.









Toegang tot bluetooth is nodig om de bluetooth hub te vinden.
Toegang tot locatie is nodig om de timer te kunnen instellen op zonsopkomst en zonsondergang.
Toegang tot lokale netwerken is nodig om verbinding te kunnen maken met de hub.

ZONEX HUB-01 WERKT MET DE BREL HOME app op een Android toestel

Download de BREL HOME app

Scan de QR code of zoek de BREL HOME in de Playstore.



Installeer de app en open de app in de Playstore.



Account aanmaken en inloggen

Klik op ‘Inschrijven’. Vul het emailadres en wachtwoord in naar keuze en klik op ‘Inschrijven’. Het account is nu aangemaakt.



Download BREL HOME app op een Android toestel

Vul het emailadres en wachtwoord in wat je zojuist heb ingevuld bij het account aanmaken en klik op ‘Aanmelden’. Geef toegang tot Locatie en Foto’s en Media.







Hub met bluetooth installeren

Stap 1
Sluit de BREL HOME app helemaal af.

Stap 2
Sluit de hub aan op het stroomnetwerk.

Stap 3
Open de BREL HOME app en selecteer de bluetooth hub die gevonden is in de app om hem toe te voegen.



Stap 4
Voer het wifi wachtwoord in van het 2,4 GHz thuisnetwerk dat ingevuld staat. Ben je niet verbonden met een (2,4 GHz) netwerk dan krijg je een error.





Hub met bluetooth installeren

Stap 5

De hub is verbinding aan het maken. Tijdens het verbinden knippert het lampje van de hub meerdere kleuren. Eerst rood en daarna groen. Als de hub is toegevoegd brandt het lampje constant blauw.





Geef de hub een naam en klik op ‘Opslaan’. De hub is nu toegevoegd.



Let op! De hub is alleen zichtbaar bij ‘Locatie instellingen’ en niet in de kamer waarin je de hub hebt toegevoegd.

Stap 6: Kamer aanmaken

Klik op ‘Kamer toevoegen’.
Geef het een naam en druk op ‘Klaar’.





Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Toevoegen van een bi-directionele motor

Klik op de kamer waarin je de betreffende motor wilt toevoegen en klik op ‘Nieuw apparaat toevoegen’.





Klik nog een keer op ‘Nieuw apparaat toevoegen’ en selecteer ‘Motor met afstandsbediening’.





Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Vervolgens controleer je of het apparaat correct is ingeschakeld en selecteer de hub waarmee je de motor wilt koppelen. Druk daarna op ‘Beginnen’.

Staat er geen vinkje achter de hub of is de naam van de hub licht grijs? Haal de hub uit het stopcontact, wacht 15 seconde en sluit de hub weer aan op het stroomnetwerk. Controleer of de hub constant blauw brandt. Anders moet de hub opnieuw toegevoegd worden.



Selecteer het type zonwering en klik op ‘Beginnen’. Kies daarna hoe je de motor wilt koppelen: ‘Met de afstandsbediening’ of ‘Met de motor’.





Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Koppelen via de afstandsbediening

Zet de afstandsbediening op het juiste kanaal. Verwijder het achterkantje van de afstandsbediening om bij de P2 toets te kunnen. Druk 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de P2 toets. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op ‘Paar’ in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.





Na de melding ‘Apparaat toegevoegd’ moet je het product een naam geven en klik je op ‘Klaar’.



Bi-directionele motoren toevoegen in de app

Koppelen via de motor

Motor met accu: Druk 3 seconde op de P1 toets op de motorkop. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op ‘Paar’ in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.

Motor 230 volt: Haal de spanning van de motor. Wacht 15 seconde en sluit de motor weer aan op het stroomnetwerk. De motor gaat op en neer. Druk dan 1x op ‘Paar’ in de app. De timer loopt af en de motor zal 2x op en neer gaan als de koppeling gelukt is.





Na de melding ‘Apparaat toegevoegd’ moet je het product een naam geven en klik je op ‘Klaar’.





ZOMERWEG 155
7532 RB ENSCHEDE
TELEFOON 0534611128
SUPPORT@ZONEX.NL